

DEVIATIONSTABELL för Fritidsskepparen
Kustskepparfrågor

Km	Kk	d	Km	Kk	d
000°	000°	± 0°	180°	180°	± 0°
010°	009°	+ 1°	190°	189°	+ 1°
020°	017°	+ 3°	200°	197°	+ 3°
030°	026°	+ 4°	210°	206°	+ 4°
040°	034°	+ 6°	220°	215°	+ 5°
050°	044°	+ 6°	230°	225°	+ 5°
060°	055°	+ 5°	240°	236°	+ 4°
070°	066°	+ 4°	250°	248°	+ 2°
080°	078°	+ 2°	260°	259°	+ 1°
090°	089°	+ 1°	270°	270°	± 0°
100°	100°	± 0°	280°	281°	- 1°
110°	111°	- 1°	290°	292°	- 2°
120°	123°	- 3°	300°	303°	- 3°
130°	134°	- 4°	310°	314°	- 4°
140°	144°	- 4°	320°	324°	- 4°
150°	153°	- 3°	330°	333°	- 3°
160°	162°	- 2°	340°	342°	- 2°
170°	171°	- 1°	350°	351°	- 1°
180°	180°	± 0°	360°	360°	± 0°